

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	601 x 385	1
2	Низ шкафа	601 x 385	1
3	Боковина шкафа левая	2108 x 357	1
4	Боковина шкафа правая	2108 x 357	1
5	Дверь левая с зеркалом	2104 x 543	1
6	Щит жесткости	547 x 220	1
7	Горизонталь	547 x 365	1
8	Полка	545 x 360	2
9	Цоколь	549 x 60	2
10	Цоколь боковой	301 x 60	2
11	Декоративный профиль (MDF)	L=2108мм.	2
12	Задняя стенка (ДВП)	308 x 587	1
13	Задняя стенка (ДВП)	1622 x 587	1

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбеля эксцентриков во все имеющиеся набитые втулки. Вбить шканты где это предусмотрено.
Внимание! При сборке изделия следует забивать шканты в торцы деталей (в пластъ забивать не допускается).

2. Упакованные в отдельный мешочек дюбеля саморезы вкрутить в детали 11 и эксцентриками 25мм. притянуть к боковинам 3, 4.
3. Шурупами 3,5x16 прикрутите ответные планки петель на левую боковину.
4. Используя эксцентрики 16мм. и 25мм. стяните между собой детали 3, 4, 6, 7.
5. Эксцентриками 16мм. собрать цокольную коробку и евровинтами 50мм. притянуть его к низу 2. Гвоздями прибить подпятники.
6. Евровинтами 70мм. стянуть низ к боковинам шкафа.
7. Установить крышку на боковины используя эксцентрики 25мм.
8. Гвоздями прибить задние стенки. Установить полки на полкодержатели.
9. Винтами М6х20, М6х30 притянуть подвесную штангу (90 град.) к щиту жесткости и к горизонтали.
10. Навесить дверь и отрегулировать его по месту установки.
11. Для того чтобы шкаф стоял устойчиво, необходимо зафиксировать его к стене уголком используя шуруп 4x25(потайной) и 4x50 (потайной). Сверлить отверстия самостоятельно по месту.
12. Закрепить ручку винтами М4х20.

	Эксцентрик 16мм.	
	Эксцентрик 25мм.	
	Дюбель метрический	
	Дюбель саморез	
	Шкант (дерево)	
	Евровинт 50мм.	
	Евровинт 70мм.	
	Шуруп 4x30	
	Шуруп 4x25	
	Шуруп 3,5x16	
	Полкодержатель	
	Ключ	
	Винт М6х30	
	Винт М6х20	
	Винт М4х20	
	Гвоздь	

